

PROMAC JDT-4024 Getriebe Säulenbohrmaschine in Industrieausführung

PROMAC

Profi-Line

FEATURES

- ▶ Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden
- ▶ einfache Bedienung und hoher Wartungskomfort
- ▶ Motor mit hoher und konstanter Antriebsleistung
- ▶ 12 Drehzahlstufen 55 - 2120 U/min-1
- ▶ konstante Ölschmierung bei Vorwärts- und Rückwärtslauf

LIEFERUMFANG

- ▶ Späneschutz
- ▶ integriertes Kühlmittelsystem
- ▶ Not- Aus
- ▶ Bedienungsanleitung
- ▶ Ersatzteilliste



Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

PROMAC JDT-4024 Getriebe Säulenbohrmaschine in Industrieausführung



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	JDT-4024
Max. Bohrdurchmesser (Stahl)	40 mm
Max. Gewindedurchmesser (Stahl)	M 24
Abstand zwischen Spindelmitte und Mittelachse der Säule - Ausladung	360 mm
Max. Abstand zwischen Spindelende und Oberfläche des Arbeitstisches (automatisch)	590 mm
Max. Abstand zwischen Spindelende und Sockel	1175 mm
Max. Spindelhub	200 mm
Spindelkegel / Morsekegel	MK 4
Anzahl der Spindeldrehzahlstufen	12
Drehzahlbereich der Spindel	55 - 2120 U/min.
Vorschubstufen der Spindel	4
Vorschubbereich der Spindel	0.1 ~ 0.4 mm/u
Max. Hub des Arbeitstisches und seiner Halterung	530 (410) mm
Rotationsgrad des Arbeitstisches und seiner Halterung in Querrichtung	± 45°
Arbeitsbereich des Arbeitstisches (L x B)	580 × 460 mm
Arbeitsbereich des Sockels (L x B)	445 × 435 mm
Anzahl und Breite der T-Nuten sowohl für den Arbeitstisch als auch den Sockel	2-T14, 2-T14 mm
Durchmesser der Säule	Ø 180 mm
Leistung und Drehzahl des Hauptmotors	1,5 / 2,2 kW / 400 V / 50 Hz
Leistung und Geschwindigkeit des Motors zum Anheben und Absenken des Arbeitstisches.	0,25 kW
Leistung und Durchfluss des Kühlmittelpumpenmotors	0.18/6 kW, L/min
Maschinenabmessung (L x B x H)	960 × 680 × 2280 mm
Gewicht der Maschine (Nettogewicht)	620 kg

Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

www.promac.fr

www.promac.ch

www.jettools.com

