Comprendre les fonctions principales du Logiciel de Control CNC

Après connexion de la machine, un écran comme indiqué dans l'image ci-dessous apparaît vous demandant de choisir votre mode de connexion (Sélectionnez un état).

Select A Status						
		Last Reference Coordinate				
	GO HOME	X	0.000	mm		
	GO TO LAST REFERENCE POINT	Υ	0.000	mm		
	CONNECT MACHINERY	Z	0.000	mm		
Θ						



[GO HOME]

Connectez la machine pour la remettre à son point d'origine

Description:

Le dernier point de référence n'est enregistré qu'après l'action de GO HOME.



[GO TO LAST REFERENCE POINT]

Déplacez la table de la machine à la position zéro que vous avez définie en dernier sur les trois axes.

Description:

La fonction "GO HOME" doit être utilisée lors de la connexion précédente pour que le mouvement de retour à zéro soit enregistré.

[CONNECT MACHINERY]

Connexion de la garveuse sans autre action spécifique

Description:

Le dernier point de référence n'est pas enregistré.

Validez votre choix avec le symbole

CONNECT

MACHINER



pour continuer à travailler.

1. Présentation du Menu

Ci dessous la présentation générale de l'interface de gravure avec la présentation des différentes sections qui la compose, et au nombre de 9.



A. Menu Selection

Chargement du Code G, emplacement du fichier téléchargé, paramètres, Aide.

C. Main Function

Lancement, Mise en pause ou arrêt de la gravure

E. Coordinates

Coordnnées des axes X, Y et Z, HOME, GO TO Z et OFFSET

G. Preview

Prévisualisation du code G (Fenètre B) avec sa taille et la position actuelle de la broche.

I. FEED RATE

Permets d'ajuster la vitesse de déplacement de la broche sur les 3 axes

B. G-Code Data

Le programme apparait dans cette écran

D. Information

Informations sur le code G comme nombre de lignes totales, en cours, taux de progression et temps écoulé.

F. Manual Adjustments

Déplacements de la broche sur les axes X, Y et Z

H. Spindle Speed

Mise en route ou Arrêt de la broche. Réglage de la vitesse de rotation de la broche

2. Introduction to Functional Features the Menu

A. Menu





Lien vers le manuel d'instructions (Anglais)
A propos de Bravoprodigy CNC
Lien vers le site officiel

B. Données du Code G

G21				
T1M6	D			
GOX0.000Y0.000Z3.000				
\$20000M3				
G1X0.000Y0.000Z3.000F500.000				
X0.265z-0.299				
x1.075				
X1.325z-0.273				
X1.590z-0.191				
x1.855z-0.150	í			
× ()+				

C. Fonctions Principales



D. Information

Total Lines		Nombre total des lignes du programme Code G.
Current Line		• Nombre de lignes déja effectuées qui montre l'avancée dans le traitement du programme
Process	0%	Pourcentage réalisé
Elapsed	00:00:00	Temps écoulé depuis le début de la gravure

E. Coordinates



Déplacer vers l'emplacement cible.

F. Deplacement Manuel



G. Prévisualisation



- 1. PPrévisualisation de l'image en Code G.
- 2. Le croisement des 2 lignes vertes indique l'emplacement actuel de la broche
- 3. Taille de l'image XxYxZ, comme longueur, largeur et profondeur de gravure

H. Vitesse de broche



3-1. Fonctions du controleur



- A. X-: Déplacement Gauche X+: Déplacement Droite
- B. Y+: Déplacement Avant, Y-: Déplacement Arrière
- C. Z+:Remonte la broche Z-: Descend la Broche
- D. Pause/Reprendre
- E. Commute avec le "jog" à l'écran
- F. Feed Rate + : Ajuste la vitesse de déplacement de la broche

3-2. Fonctions au clavier



Correspondence Table

