

Wheel grinder Doppelschleif maschine Touret meule/meule

324F

325F

326F




Bedienungsanleitung Index

2	CE-Konformitätszertifikat
3 - 4	Sicherheitsvorschriften
5	Technische Daten, Maschinenbeschreibung
6	Auspack- und Kontrollliste
7	Auswuchten und Ersetzen der Schleifscheibe / Drahtbürste
13	Elektroschema
14	Ersatzteilzeichnung 324F / 325F
16	Ersatzteilzeichnung 326F
18	Garantieschein

Mode d'emploi Sommaire

2	Déclaration CE de Conformité
8-9	Consignes de sécurité
10	Caractéristiques techniques, Présentation de la machine
11	Déballage et détail des pièces
12	Equilibrage et remplacement de la meule / brosse
13	Schéma électrique
14	Vue éclatée 324F / 325F
16	Vue éclatée 326F
18	Bon de garantie





01	PM-322401	Schutz komplett / Protection complète
02	PM-326502	Schutz komplett rechts Protection complète droite incl.2+6-9+12-14+96
02-1	PM-324466	Schutz komplett links Protection complète gauche incl. 2-1+6+7-2
03-1	PM-320008	Flansch / Flasque
03-2	PM-324503	Flansch / Flasque
05	PM-320009	Mutter / Ecrou
05-1	PM-315068	Mutter / Ecrou
06	PM-324406	Schraube / Vis (siehe 02)
07	-	siehe / voir pos. 2
07-2	-	see / siehe / voir Pos. 2
08	PM-324408	Schraube / Vis
09	PM-324409	Scheibe / Rondelle
10	PM-324411	Auflage / Table
11	PM-320033	Schraube / Vis
12	PM-320032	Scheibe / Rondelle
13	PM-326513	Schraube / Vis
15	PM-324021	Schraube / Vis
16	PM-320035	Federring / Anneau-ressort
17	PM-326517	Flansch / Flasque
18	985483	Kugellager / Roulement
19	PM-320038	Lüfterflügel / Ventilateur
20	PM-326520	Anker / Induit
21/22	PM-326521	Feld / Stateur
21-1	PM-326521-1	Typenschild / Etiquette
30	PM-320050	Tülle / Entrée câble
31	PM-326546	Schraube / Vis
32	PM-326532	Mutter / Ecrou
33	PM-326533	Scheibe / Rondelle
34	PM-320006	Schraube / Vis
37	-	siehe / vois pos. 47
38	PM-320004	Schraube / Vis
39	PM-320005	Scheibe / Rondelle
40	PM-320146	Scheibe / Rondelle
41	PM-320145	Scheibe / Rondelle
42	PM-326442	Gehäuse / Carcasse
43	PM-320003	Platte / Plaquette
44	PM-320002	Kabelklemme / Serre-câble
45	-	Netzkable / Câble 400V
46	PM-320054	Schraube / Vis
47	PM-326447A	Switch Assembly for 326F (Including ON/OFF & Emergency stop)
49	PM-324058	Platte / Plaque
94	PM-324054	Schraube / Vis
96	PM-324096	Anschluss mit Filter / Adaptateur avec filtre

Zubehör / Accessoires

04	10034	Drahtbürste / Brosse 250mm
4-1	9950	Schleifscheibe K 36 / Disque gr.36
	9399	Standfuss / Socle
	300X	Standfuss mit Absaugung / Socle avec aspiration