

HIGH PERFORMANCE MACHINERY

2017.03

Metallbandsäge

EHB-350DGSVIP

Scie à ruban

Ленточнопильный станок

Metal Band Saw




Schweiz / Suisse
JPW (TOOL) AG
Tämperlistrasse 5
CH-8117 Fällanden Switzerland
www.promac.ch

France
TOOL France / PROMAC
57, rue du Bois Chaland, Z.I. du Bois Chaland
case postale 2935 FR-91029 Evry Cedex
www.promac.fr

Россия
ООО "ИТА-СПб"
РФ, Санкт-Петербург,
Софийская ул., д.14
www.jettools.ru

13.0 Pièces de rechange

EHB-350DGSVIP Schéma de montage du support




EHB-350DGSVIP Liste de pièces du support

N° d'index	N° de pièce	Description	Taille	Qté
1	EHB-350DGSVIP-1	Support du cadre de la scie		1
2	EHB-350DGSVIP-2	Base (partie droite)		1
3	EHB-350DGSVIP-3	Base (partie gauche)		1
4	EHB-350DGSVIP-4	Base (partie avant)		1
5	EHB-350DGSVIP-5	Base (partie arrière)		1
6	EHB-350DGSVIP-6	Base (plaque inférieure)		1
7	EHB-350DGSVIP-7	Plaque		4
7-1	EHB-350DGSVIP-7-1	Boulon à tête hexagonale	M10 x 20	8
8	EHB-350DGSVIP-8	Boulon à tête hexagonale	M10 x 20	4
9	EHB-350DGSVIP-9	Rondelle	10 x 25 x 2	4
10	EHB-350DGSVIP-10	Boulon à tête hexagonale	M8 x 16	4
11	EHB-350DGSVIP-11	Rondelle	8 x 23 x 2	4
12	EHB-350DGSVIP-12	Boulon à tête hexagonale	M8 x 16	2
13	EHB-350DGSVIP-13	Rondelle	8 x 23 x 2	2
14	EHB-350DGSVIP-14	Support de fixation		2
15	EHB-350DGSVIP-15	Vis à tête hexagonale	M10 x 20	4
16	EHB-350DGSVIP-16	Rondelle élastique	M10	4
17	EHB-350DGSVIP-17	Rondelle	10 x 25 x 2	4
18	EHB-350DGSVIP-18	Plaque résistante à l'eau		1
18-1	EHB-350DGSVIP-18-1	Vis à six pans creux - Bouton	M6 x 8	2
19	EHB-350DGSVIP-19	Boulon à tête hexagonale	M12 x 40	2
20	EHB-350DGSVIP-20	Ecrou	M12	2
21	EHB-350DGSVIP-21	Goupille		1
22	EHB-350DGSVIP-22	Réservoir de lubrification		1
22-1	EHB-350DGSVIP-22-1	Poignée	HPU-120AL	3
22-2	EHB-350DGSVIP-22-2	Vis à tête hexagonale	M6 x 12	4
22-3	EHB-350DGSVIP-22-3	Ecrou	M6	4
22-4	EHB-350DGSVIP-22-4	Couvercle du réfrigérant		1
22-5	EHB-350DGSVIP-22-5	Plaque du réfrigérant		1
22-6	EHB-350DGSVIP-22-6	Vis à tête hexagonale	M8 x 10	2
23	EHB-350DGSVIP-23	Bouchon	M3/8"	1
26	EHB-350DGSVIP-26	Pompe	50W, 400V, 50Hz	1
27	EHB-350DGSVIP-27	Collier de serrage pour tuyaux	13mm	1
28	EHB-350DGSVIP-28	Vis à tête hexagonale	M6x25	2
29	EHB-350DGSVIP-29	Rondelle	6 x 13 x 1	2
30	EHB-350DGSVIP-30	Siège de l'arbre		2
31	EHB-350DGSVIP-31	Vis à tête hexagonale	M8 x 25	4
32	EHB-350DGSVIP-32	Vis de réglage	M6 x 12	10
33	EHB-350DGSVIP-33	Arbre	SCF25 x 450	1
34	EHB-350DGSVIP-34	Support de rouleau		1
35	EHB-350DGSVIP-35	Rouleau	50,8 x 350L	1
36	EHB-350DGSVIP-36	Arbre rouleau	1/2" x 352	1
37	EHB-350DGSVIP-37	Boulon à tête hexagonale	M12 x 25	2
38	EHB-350DGSVIP-38	Rondelle élastique	M12	2
39	EHB-350DGSVIP-39	Rondelle	12 x 28 x 3	2
40	EHB-350DGSVIP-40	Vis à tête hexagonale	M8 x 20	2

EHB-350DGSVIP Liste de pièces du support

N° d'index	N° de pièce	Description	Taille	Qté
41	EHB-350DGSVIP-41	Rondelle élastique.....	M8.....	2
42	EHB-350DGSVIP-42	Panneau de commande		1
43	EHB-350DGSVIP-43	Vis à six pans creux - Bouton.....	M5 x 8	14
44	EHB-350DGSVIP-44	Indicateur d'alimentation		1
45	EHB-350DGSVIP-45	Interrupteur de mode de fonctionnement		1
46	EHB-350DGSVIP-46	Commutateur de montée/descente de la scie à archet ..		1
47	EHB-350DGSVIP-47	Bouton de démarrage de cycle		1
48	EHB-350DGSVIP-48	Bouton d'arrêt d'urgence.....		1
49	EHB-350DGSVIP-49	Indicateur d'absence de matériau		1
50	EHB-350DGSVIP-50	Indicateur de vitesse de la lame		1
50-1	EHB-350DGSVIP-50-1	Ecrou	M3	2
50-2	EHB-350DGSVIP-50-2	Vis à tête ronde.....	M3 x 20	2
51	EHB-350DGSVIP-51	Bouton de commande de vitesse de la lame		1
52	EHB-350DGSVIP-52	Bouton d'arrêt.....		1
53	EHB-350DGSVIP-53	Interrupteur de fonctionnement de la lame.....		1
55	EHB-350DGSVIP-55	Interrupteur du réfrigérant.....		1
56	EHB-350DGSVIP-56	Interrupteur de démarrage hydraulique.....		1
57	EHB-350DGSVIP-57	Interrupteur d'alimentation principal		1
58	EHB-350DGSVIP-58	Interrupteur d'ouverture/fermeture de l'étau		1
60	EHB-350DGSVIP-60	Fusibles		2
62	EHB-350DGSVIP-62	Transformateur.....		1
63	EHB-350DGSVIP-63	Connecteur de la borne		1
64	EHB-350DGSVIP-64	Relais		2
64-1	EHB-350DGSVIP-64-1	Relais		1
64-2	EHB-350DGSVIP-64-2	Relais de limite de temps.....	AC24/6S.....	1
65	EHB-350DGSVIP-65	Relais de surcharge hydraulique		2
67	EHB-350DGSVIP-67	Plaque inférieure.....		1
67-1	EHB-350DGSVIP-67-1	Vis à tête hexagonale	M6x16	4
67-2	EHB-350DGSVIP-67-2	Rondelle	6 x 13 x 1	4
67-3	EHB-350DGSVIP-67-3	Ecrou	M6	4
68	EHB-350DGSVIP-68	Connecteur auxiliaire		1
69	EHB-350DGSVIP-69	Contacteur	C-12D.....	2
70	EHB-350DGSVIP-70	Onduleur	2,2kW, 400V, 3 Ph.....	1
70-1	EHB-350DGSVIP-70-1	Vis à tête hexagonale	M5 x 12	4
72	EHB-350DGSVIP-72	Plaque de commande de débit		1
73	EHB-350DGSVIP-73	Vis à six pans creux - Bouton.....	M5 x 8	4
74	EHB-350DGSVIP-74	Bouton d'alimentation d'usinage.....		1

EHB-350DGSVIP Schéma de montage de la base et du dispositif oscillant




EHB-350DGSVIP Liste de pièces de la base et du dispositif oscillant

N° d'index	N° de pièce	Description	Taille	Qté
77	EHB-350DGSVIP-77	Bras oscillant		1
78	EHB-350DGSVIP-78	Ecrou	M16	1
79	EHB-350DGSVIP-79	Boulon à tête hexagonale	M16 x 75	1
80	EHB-350DGSVIP-80	Ecrou	M10	1
81	EHB-350DGSVIP-81	Boulon à tête hexagonale	M10 x 45	1
82	EHB-350DGSVIP-82	Aiguille de l'échelle		2
83	EHB-350DGSVIP-83	Rivet	2,3 x 4	4
84	EHB-350DGSVIP-84	Disque		1
85	EHB-350DGSVIP-85	Vis à tête hexagonale	M10 x 20	6
86	EHB-350DGSVIP-86	Joint d'huile	4 mm x 675 L	1
87	EHB-350DGSVIP-87	Arbre oscillant	25 x 280	1
88	EHB-350DGSVIP-88	Ecrou de l'arbre		1
89	EHB-350DGSVIP-89	Rondelle élastique	M10	1
90	EHB-350DGSVIP-90	Vis à tête hexagonale	M10 x 30	1
91	EHB-350DGSVIP-91	Vis de réglage	M10 x 16	1
92	EHB-350DGSVIP-92	Levier de verrouillage		1
93	EHB-350DGSVIP-93	Ecrou	M12	2
94	EHB-350DGSVIP-94	Tige de raccordement	20 x 176L	1
95	EHB-350DGSVIP-95	Poignée	M12	1
96	EHB-350DGSVIP-96	Support inférieur		1
97	EHB-350DGSVIP-97	Vis à tête hexagonale	M10 x 25	2
98	EHB-350DGSVIP-98	Rondelle élastique	M10	2
99	EHB-350DGSVIP-99	Fourchette d'accouplement	38 x 38 x 75	1
100	EHB-350DGSVIP-100	Arbre inférieur		1
101	EHB-350DGSVIP-101	Bague C	S-20	2
102	EHB-350DGSVIP-102	Commutateur de fin de course	TW-8111	1
103	EHB-350DGSVIP-103	Vis à tête hexagonale	M4 x 25	2
104	EHB-350DGSVIP-104	Couvercle du commutateur de fin de course		1
105	EHB-350DGSVIP-105	Rondelle	6 x 13 x 1	2
106	EHB-350DGSVIP-106	Vis à tête hexagonale	M6 x 8	2
107	EHB-350DGSVIP-107	Boulon à tête hexagonale	M8 x 30	1
108	EHB-350DGSVIP-108	Ecrou	M8	1
109	EHB-350DGSVIP-109	Couvercle du commutateur de fin de course		1
110	EHB-350DGSVIP-110	Vis à tête plate	M6 x 15	2
111	EHB-350DGSVIP-111	Contre-écrou	M40	1
112	EHB-350DGSVIP-112	Rondelle en étoile	M40	1
113	EHB-350DGSVIP-113	Entretoise	68 x 8	1
114	EHB-350DGSVIP-114	Roulement à billes	32008	2
115	EHB-350DGSVIP-115	Couvercle pare-poussière	#40	1
116	EHB-350DGSVIP-116	Arbre		1
117	EHB-350DGSVIP-117	Vis à tête hexagonale	M10 x 30	5
118	EHB-350DGSVIP-118	Crochet du ressort		2
119	EHB-350DGSVIP-119	Ressort	6,0 x 42 x 265L	2
120	EHB-350DGSVIP-120	Crochet du ressort		2
121	EHB-350DGSVIP-121	Rondelle	10 x 25 x 2	2
122	EHB-350DGSVIP-122	Ecrou	3/8"	4
123	EHB-350DGSVIP-123	Ecrou	3/8"	2
124	EHB-350DGSVIP-124	Support de barre		1
125	EHB-350DGSVIP-125	Bouton	M8 x 30	1
126	EHB-350DGSVIP-126	Vis à tête hexagonale	M8 x 25	1
127	EHB-350DGSVIP-127	Ecrou	M8	2
128	EHB-350DGSVIP-128	Barre d'arrêt		1
129	EHB-350DGSVIP-129	Rivet	2 x 5	3
130	EHB-350DGSVIP-130	Echelle		1
131	EHB-350DGSVIP-131	Tige d'arrêt de la barre		1
132	EHB-350DGSVIP-132	Echelle	0 - 45°	1

EHB-350DGSVIP Liste de pièces de la base et du dispositif oscillant

N° d'index	N° de pièce	Description	Taille	Qté
133	EHB-350DGSVIP-133	Echelle	0 - 60°	1
134	EHB-350DGSVIP-134	Rivet	2,3 x 4	4
135	EHB-350DGSVIP-135	Vis à tête hexagonale	M10 x 20	1
136	EHB-350DGSVIP-136	Rondelle	10 x 25 x 2	2
137	EHB-350DGSVIP-137	Vis de réglage	M6 x 12	1
138	EHB-350DGSVIP-138	Table		1
139	EHB-350DGSVIP-139	Vis à tête hexagonale	M12 x 30	6
140	EHB-350DGSVIP-140	Mâchoire fixe 45°		1
141	EHB-350DGSVIP-141	Mâchoire fixe 60°		1
142	EHB-350DGSVIP-142	Plaque modifiable		1
143	EHB-350DGSVIP-143	Vis à tête hexagonale	M8 x 30	4
144	EHB-350DGSVIP-144	Vis à tête hexagonale	M6x16	4
145	EHB-350DGSVIP-145	Plaque fixe		1
146	EHB-350DGSVIP-146	Etau mobile		1
147	EHB-350DGSVIP-147	Vis de réglage	M6 x 12	1
148	EHB-350DGSVIP-148	Griffe de l'étau		1
149	EHB-350DGSVIP-149	Arbre de l'étau	12 x 150	1
150	EHB-350DGSVIP-150	Vis à tête hexagonale	M10 x 30	2
151	EHB-350DGSVIP-151	Rondelle élastique	M10	2
152	EHB-350DGSVIP-152	Guide de l'étau		1
153	EHB-350DGSVIP-153	Siège de l'étau		1
154	EHB-350DGSVIP-154	Bague C	S-40	2
155	EHB-350DGSVIP-155	Palier linéaire	LM-25UU	1
156	EHB-350DGSVIP-156	Arbre de verrouillage de l'étau	25 x 120	1
157	EHB-350DGSVIP-157	Ecroû de l'arbre	40 x 20,25	1
158	EHB-350DGSVIP-158	Vis à tête hexagonale	M8 x 25	1
159	EHB-350DGSVIP-159	Rondelle élastique	M8	1
160	EHB-350DGSVIP-160	Poignée de verrouillage		1
161	EHB-350DGSVIP-161	Plaque pare-poussière		1
162	EHB-350DGSVIP-162	Rondelle	10 x 25 x 2	2
163	EHB-350DGSVIP-163	Rondelle élastique	M10	2
164	EHB-350DGSVIP-164	Vis à tête hexagonale	M10 x 20	2
165	EHB-350DGSVIP-165	Crémaillère		1
166	EHB-350DGSVIP-166	Vis-mère		1
167	EHB-350DGSVIP-167	Clavette	5 x 5 x 15	1
168	EHB-350DGSVIP-168	Rondelle élastique	M8	4
169	EHB-350DGSVIP-169	Vis à tête hexagonale	M8 x 25	4
170	EHB-350DGSVIP-170	Cylindre hydraulique (étai)		1
171	EHB-350DGSVIP-171	Plaque de contact		1
172	EHB-350DGSVIP-172	Vis de réglage	M8 x 10	1
173	EHB-350DGSVIP-173	Roue à main		1
173-1	EHB-350DGSVIP-173-1	Poignée	M10 x 70	1
174	EHB-350DGSVIP-174	Plaque		1
175	EHB-350DGSVIP-175	Vis à tête ronde	M6 x 8	2
176	EHB-350DGSVIP-176	Commutateur de fin de course	TW-8111	1
177	EHB-350DGSVIP-177	Vis à tête hexagonale	M4 x 25	2

EHB-350DGSVIP Schéma de montage de l'archet




EHB-350DGSVIP Liste de pièces de l'archet

N° d'index	N° de pièce	Description	Taille	Qté
178	EHB-350DGSVIP-178	Boîtier de la roue de lame - Gauche		1
179	EHB-350DGSVIP-179	Boîtier de la roue de lame - Droit		1
180	EHB-350DGSVIP-180	Vis à tête hexagonale	M12 x 30	10
181	EHB-350DGSVIP-181	Rondelle élastique	M12	14
182	EHB-350DGSVIP-182	Volant d'entraînement		1
183	EHB-350DGSVIP-183	Rondelle		1
184	EHB-350DGSVIP-184	Rondelle élastique	M10	1
185	EHB-350DGSVIP-185	Boulon à tête hexagonale	M10 x 25	1
186	EHB-350DGSVIP-186	Arbre du volant de ralenti		1
187	EHB-350DGSVIP-187	Couvercle pare-poussière	35mm	2
188	EHB-350DGSVIP-188	Palier de rouleau	32007	2
189	EHB-350DGSVIP-189	Volant de ralenti		1
190	EHB-350DGSVIP-190	Rondelle en étoile	M35	1
191	EHB-350DGSVIP-191	Contre-écrou	M35	1
192	EHB-350DGSVIP-192	Admission d'huile	1/16"	1
193	EHB-350DGSVIP-193	Lame de la scie		1
194	EHB-350DGSVIP-194	Couvercle de la roue de lame - Gauche		1
195	EHB-350DGSVIP-195	Vis à six pans creux - Bouton	M6 x 8	8
196	EHB-350DGSVIP-196	Vis à tête ronde	M6 x 8	2
197	EHB-350DGSVIP-197	Bac de réfrigérant		1
197-1	EHB-350DGSVIP-197-1	Bac de réfrigérant		1
197-2	EHB-350DGSVIP-197-2	Vis à tête ronde	M6 x 8	2
198	EHB-350DGSVIP-198	Couvercle de la roue de lame - Droit		1
199	EHB-350DGSVIP-199	Plaque de fixation		2
200	EHB-350DGSVIP-200	Unité de verrouillage		8
201	EHB-350DGSVIP-201	Rivet borgne	4 x 11,4 mm	20
202	EHB-350DGSVIP-202	Support du couvercle		2
203	EHB-350DGSVIP-203	Vis à tête hexagonale	M8 x 16	2
204	EHB-350DGSVIP-204	Entretoise	10 x 8	2
205	EHB-350DGSVIP-205	Vis à tête hexagonale	M6x25	2
206	EHB-350DGSVIP-206	Ecrou	M6	2
207	EHB-350DGSVIP-207	Tuyau du bras		1
208	EHB-350DGSVIP-208	Vis à tête ronde	M5 x 8	8
209	EHB-350DGSVIP-209	Dispositif de verrouillage de câble		2
210	EHB-350DGSVIP-210	Protection de lame		1
210-1	EHB-350DGSVIP-210-1	Protection de lame		1
211	EHB-350DGSVIP-211	Vis à tête ronde	M6 x 8	6
212	EHB-350DGSVIP-212	Flexible	5/16 x 106 cm	1
213	EHB-350DGSVIP-213	Raccord du tuyau	1/4Px5/16	3
214	EHB-350DGSVIP-214	Connecteur T		1
215	EHB-350DGSVIP-215	Vis à tête hexagonale	M5x16	2
216	EHB-350DGSVIP-216	Collier de serrage pour tuyaux	13mm	1
217	EHB-350DGSVIP-217	Flexible	5/16 x 320 cm	1
218	EHB-350DGSVIP-218	Flexible	5/16 x 60 cm	1
219	EHB-350DGSVIP-219	Commutateur de fin de course		2
220	EHB-350DGSVIP-220	Vis à tête hexagonale	M4x30	4
221	EHB-350DGSVIP-221	Plaque fixe		1
222	EHB-350DGSVIP-222	Vis à tête hexagonale	M8 x 16	2
223	EHB-350DGSVIP-223	Support du ressort		1
224	EHB-350DGSVIP-224	Rondelle élastique	M12	2
225	EHB-350DGSVIP-225	Vis à tête hexagonale	M12 x 30	2
226	EHB-350DGSVIP-226	Vis à tête hexagonale	M10 x 45	4
227	EHB-350DGSVIP-227	Rondelle élastique	M10	4
228	EHB-350DGSVIP-228	Unité de réduction		1
229	EHB-350DGSVIP-229	Clavette	8 x 7 x 30	1
230	EHB-350DGSVIP-230	Vis de la ventilation	3/8	1
231	EHB-350DGSVIP-231	Boulon à tête hexagonale	M8 x 25	4

EHB-350DGSVIP Liste de pièces de l'archet

N° d'index	N° de pièce	Description	Taille	Qté
232	EHB-350DGSVIP-232	Rondelle élastique	M8	4
233	EHB-350DGSVIP-233	Moteur	2,2kW, 400V, 3 Ph	1
234	EHB-350DGSVIP-234	Boîtier de jonction		1
235	EHB-350DGSVIP-235	Clavette	7 x 7 x 25	1
236	EHB-350DGSVIP-236	Cylindre hydraulique (bras)		1
237	EHB-350DGSVIP-237	Ecrou	M16	1
238	EHB-350DGSVIP-238	Support supérieur		1
239	EHB-350DGSVIP-239	Rondelle élastique	M10	4
240	EHB-350DGSVIP-240	Vis à tête hexagonale	M10 x 70	4
241	EHB-350DGSVIP-241	Douille		2
242	EHB-350DGSVIP-242	Vis à tête hexagonale	M12 x 20	2
243	EHB-350DGSVIP-243	Vis à tête hexagonale	M6x25	2
244	EHB-350DGSVIP-244	Base du guide linéaire		1
244-1	EHB-350DGSVIP-244-1	Commutateur de fin de course	TZ-8104	1
245	EHB-350DGSVIP-245	Guide linéaire		1
245-1	EHB-350DGSVIP-245-1	Plaque de verrouillage		1
246	EHB-350DGSVIP-246	Vis à tête hexagonale	M6 x 8	1
247	EHB-350DGSVIP-247	Rondelle	6 x 13 x 1	1
248	EHB-350DGSVIP-248	Vis de réglage	M8x15	1
249	EHB-350DGSVIP-249	Ecrou	M8	1
250	EHB-350DGSVIP-250	Vis à tête hexagonale	M3 x 12	2
251	EHB-350DGSVIP-251	Palpeur de matériau		1
252	EHB-350DGSVIP-252	Plaque de désactivation de l'interrupteur		1
253	EHB-350DGSVIP-253	Vis à tête hexagonale	M5 x 15	1
254	EHB-350DGSVIP-254	Base du palpeur de matériau		1
255	EHB-350DGSVIP-255	Serrage du balai		1
256	EHB-350DGSVIP-256	Rondelle	6 x 13 x 1	2
257	EHB-350DGSVIP-257	Vis à tête hexagonale	M6x16	2
258	EHB-350DGSVIP-258	Balai		1
259	EHB-350DGSVIP-259	Boulon à tête hexagonale	M6 x 40	1
260	EHB-350DGSVIP-260	Ecrou en nylon	M6	1
261	EHB-350DGSVIP-261	Support L		4
262	EHB-350DGSVIP-262	Vis à tête hexagonale	M6 x 8	8
263	EHB-350DGSVIP-263	Vis de réglage	M6 x 13	4
264	EHB-350DGSVIP-264	Ecrou	M6	4
265	EHB-350DGSVIP-265	Couvercle de coulissement		1
266	EHB-350DGSVIP-266	Plaque de coulissement		2
267	EHB-350DGSVIP-267	Rondelle élastique	M8	6
268	EHB-350DGSVIP-268	Vis à tête hexagonale	M8 x 20	6
271	EHB-350DGSVIP-271	Support coulissant		1
272	EHB-350DGSVIP-272	Vis de réglage	M10 x 25	1
273	EHB-350DGSVIP-273	Vis à tête hexagonale	M10 x 45	3
274	EHB-350DGSVIP-274	Rondelle élastique	M10	3
275	EHB-350DGSVIP-275	Ecrou	M16	1
276	EHB-350DGSVIP-276	Plaque		1
277	EHB-350DGSVIP-277	Rondelle	6 x 13 x 1	2
278	EHB-350DGSVIP-278	Vis à tête hexagonale	M6 x 12	2
279	EHB-350DGSVIP-279	Commutateur de fin de course		1
280	EHB-350DGSVIP-280	Vis à tête hexagonale	M4 x 25	2
281	EHB-350DGSVIP-281	Ecrou	M16	1
282	EHB-350DGSVIP-282	Arbre de tension	M16 x 310	1
283	EHB-350DGSVIP-283	Rondelle du ressort spécifique		10
284	EHB-350DGSVIP-284	Plaque		1
285	EHB-350DGSVIP-285	Jauge de tension de la lame		1
286	EHB-350DGSVIP-286	Palier de butée	.51203	1
287	EHB-350DGSVIP-287	Roue de poignée		1
288	EHB-350DGSVIP-288	Poignée		2


EHB-350DGSVIP Schéma de montage du guide de palier



EHB-350DGSVIP Liste de pièces du guide de palier

N° d'index	N° de pièce	Description	Taille	Qté
289	EHB-350DGSVIP-289	Support du guide		1
290	EHB-350DGSVIP-290	Interrupteur du réfrigérant	1/4Px5/16	2
291	EHB-350DGSVIP-291	Boulon		2
292	EHB-350DGSVIP-292	Arbre du guide		2
293	EHB-350DGSVIP-293	Ressort	1.5mm	2
294	EHB-350DGSVIP-294	Bouton de réglage		2
295	EHB-350DGSVIP-295	Arbre excentrique		2
296	EHB-350DGSVIP-296	Arbre central		2
297	EHB-350DGSVIP-297	Protection de lame		1
298	EHB-350DGSVIP-298	Vis à tête hexagonale	M6 x 8	1
299	EHB-350DGSVIP-299	Tige mobile du guide de lame		1
300	EHB-350DGSVIP-300	Vis à tête hexagonale	M6 x 8	1
301	EHB-350DGSVIP-301	Poignée	M10 x 70	1
302	EHB-350DGSVIP-302	Couvercle du support		1
303	EHB-350DGSVIP-303	Support de réglage		1
304	EHB-350DGSVIP-304	Poignée	M10 x 25	1
305	EHB-350DGSVIP-305	Vis à tête hexagonale	M10 x 25	1
306	EHB-350DGSVIP-306	Ecrou	M10	1
307	EHB-350DGSVIP-307	Vis à tête hexagonale	M8 x 25	4
308	EHB-350DGSVIP-308	Support du guide		1
309	EHB-350DGSVIP-309	Support du palier à bille		1
310	EHB-350DGSVIP-310	Vis de réglage	M6 x 12	8
311	EHB-350DGSVIP-311	Vis à tête hexagonale	M10 x 20	2
312	EHB-350DGSVIP-312	Vis à tête hexagonale	M8 x 20	4
313	EHB-350DGSVIP-313	Roulement à billes	608ZZ	14
314	EHB-350DGSVIP-314	Bague E	E-7	4
315	EHB-350DGSVIP-315	Guide réglage carbure		2
316	EHB-350DGSVIP-316	Guide fixe carbure		2
317	EHB-350DGSVIP-317	Protection de lame		1
318	EHB-350DGSVIP-318	Vis à tête hexagonale	M6 x 8	2

EHB-350DGSVIP Schéma du système hydraulique





EHB-350DGSVIP Liste de pièces du système hydraulique

N° d'index	N° de pièce	Description	Taille	Qté
1	EHB-350DGSVIP-A1	Régulateur de débit		1
2	EHB-350DGSVIP-A2	Flexible	2,5M	1
3	EHB-350DGSVIP-A3	Flexible	1,6M	1
4	EHB-350DGSVIP-A4	Flexible	1,6M	1
5	EHB-350DGSVIP-A5	Flexible	1,5M	1
6	EHB-350DGSVIP-A6	Flexible	4,1M	1
7	EHB-350DGSVIP-A7	Collecteur		2
8	EHB-350DGSVIP-A8	Moteur hydraulique	0,75kW, 400V, 3 Ph	1
9	EHB-350DGSVIP-A9	Filtre		1
10	EHB-350DGSVIP-A10	Jauge de pression		1
11	EHB-350DGSVIP-A11	Electrovanne de l'étai		1
12	EHB-350DGSVIP-A12	Electrovanne du bras		1
12-1	EHB-350DGSVIP-A12-1	Clapet de retenue pilote		1
13	EHB-350DGSVIP-A13	Soupape de commande de pression		1
13-1	EHB-350DGSVIP-A13-1	Régulateur de débit		1
14	EHB-350DGSVIP-A14	Bouchon de remplissage d'huile		1
15	EHB-350DGSVIP-A15	Couvercle du réservoir		1
16	EHB-350DGSVIP-A16	Réservoir		1
17	EHB-350DGSVIP-A17	Jauge d'huile		1
18	EHB-350DGSVIP-A18	Flexible	3/8" x 300 mm	1
19	EHB-350DGSVIP-A19	Pompe		1

14.0 Schémas de câblage

EHB-350DGSVIP 3~400V, PE, 50Hz



EHB-350DGSVIP Pièces électriques

Symbole	DESCRIPTION	N° TYPE (marque)	SPECIFICATION
M1	Moteur principal		2,2kW 400V 3 Ph 50Hz
M2	Moteur hydraulique		0,75kW 400V 3 Ph 50Hz
M3	Pompe de refroidissement		50W 400V 3 Ph 50Hz
C1	N° ligne de contact		
C2	N° ligne de contact		
KM2	Contacteur pour unité hydraulique	C12D01 (NHD)	480V CA 25A CE
KM3	Contacteur pour pompe de refroidissement	C12D01 (NHD)	480V CA 25A CE
FR1	Relais thermique hydraulique	NTH-2.5 (NHD)	UI 600VAC lth 6A CE
FR2	Relais thermique de refroidissement	NTH-0.5 (NHD)	UI 600VAC lth 6A CE
SA1	Sélecteur (mode manuel/auto)	NSS22-S (NHD)	UI 600V lth 5A CE
SA2	Sélecteur (activation/désactivation de la pompe)	NSS22-S (NHD)	UI 600V lth 5A CE
SA3	Sélecteur (montée/descente archet)	NSS22-S (NHD)	UI 600V lth 5A CE
SA4	Sélecteur (ouverture/fermeture de l'étau)	NSS22-S (NHD)	UI 600V lth 5A CE
SB1	Bouton d'arrêt d'urgence	KB2-BE102 (Keyon)	lth 10A CE
SB2	Bouton-poussoir (arrêt)	NPB22-F (NHD)	UI 600V lth 5A CE
SB2-1	Bouton-poussoir (démarrage hydraulique)	NLD22-F (NHD)	AC24V CE
SB3	Bouton-poussoir (mode auto)	NPB22-F (NHD)	UI 600V lth 5A CE
SB8	Bouton-poussoir (mode manuel)	NPB22-F (NHD)	UI 600V lth 5A CE
KT	Désactivation minuterie	H3Y-2 (HEC)	24 VCA 250 VAV CE
VR	Bouton de vitesse variable de la lame	RV24NY20S (COSMOS)	
SQ1	Commutateur rupture lame	TZ-8111 (TWCHT)	6A 380V IP65 CE
SQ2	Commutateur de fin de course pour couvercle de l'archet	QKS8 (Kedu)	CA 15 8A 400V IP54 CE
SQ3	Commutateur de fin de course pour couvercle de l'archet	QKS8 (Kedu)	CA 15 8A 400V IP54 CE
SQ4	Commutateur de fin de course de montée de l'archet	TZ-8104 (TWCHT)	6A 380V IP65 CE
SQ5	Commutateur de fin de course de descente de l'archet	TZ-8111 (TWCHT)	6A 380V IP65 CE
SQ6	Commutateur de fin de course (pas de matériau)	TZ-8111 (TWCHT)	6A 380V IP65 CE
KA1	Relais automatique	BMY5-4C5-S-CL(Beta)	240 V CA 5A CE
KA2	Relais automatique	952-2C-24AN (Shin Da)	250 V CA 7A
KA3	Relais de montée de l'archet	BMY5-4C5-S-CL(Beta)	240 V CC 5A CE
HL1	Témoin d'alimentation	NLD-22 (NHD)	CA 24V 20mA CE
HL2	Témoin hydraulique	NLD22-F (NHD)	AC24V CE
HL3	Témoin de matériau	AD210 (SHINOHAWA)	24V CA
V1	Vanne de descente de l'archet		CA 24V
V2	Vanne de fermeture de l'étau		CA 24V
V3	Vanne de montée de l'archet		CA 24V
V4	Vanne d'ouverture de l'étau		CA 24V
FU1	Fusible d'entrée		1A
FU2	Fusible d'entrée		1A
FU3	Fusible de sortie		5A