










PB 60-2 Parts list

TAV no.	Part no.	Description	Part form
1	62	Locking ring	25
1	1	Screw	M6x14
1	7	Screw	M5x25
1	25	Screw	M6x14
1	55	Screw	M12x25
1	59	Screw	M8x25
1	51	Screw	M10x30
1	22	Screw	M8x45
1	61	Nut	M8
1	12	Nut	M20x1,5
1	27	Nut	M8
1	40	Screw	M5x10
1	60	Base plate	8,2
1	33	Screw	M4x4
1	35	Screw	E1
1	28	Screw	M8x20
1	29	Screw	M8x20
1	64	Grooved disk	S12
1	9	Bearing cover disk	72x40x7
1	56	Feather key	6x6x45
1	58	Feather key	8x7x50
1	45	Feather key	8x7x70
1	23	KM nut	KM5
1	31	KM nut	KM6
1	37	Bakelit button	40 M12
1	2	Rear holding plate for SP.	E2
1	3	Front holding plate for SP.	E2
1	4	Locking pin	E2
1	5	Spring	E2
1	6	Interior protection	E1
1	8	Bearing	30 206
1	10	Upper shaft	E2
1	11	Base plate	E2
1	13	Bushing	E1
1	14	Bearing bushing	E1
1	15	Bearing	6005 2Z

1	16	Gear wheel	E1
1	17	Distance ring	E1
1	18	Feather key	E1
1	19	Gear wheel	E1
1	20	Gear wheel	D1
1	21	Front guide rail	E2
1	24	Lock disk	E1
1	26	Rear guide rail	E2
1	30	Lock disk	E2
1	32	Spindle guide sled	C1
1	34	Indicator	E2
1	36	Spindle nut	E1
1	38	Spindle	E1
1	39	Rod	E2
1	41	Guide rail	E1
1	42	Carrier plate	D1
1	43	Front bearing bushing	E1
1	44	Feather key	E2
1	46	Lower shaft	E2
1	47	Spigot	E1
1	48	Base plate	E1
1	49	Bearing	30 205 A
1	50	Rear bearing bushing	E1
1	52	Base plate	D1
1	53	Gear wheel shaft	E1
1	54	Base plate	E2
1	57	Shaft	E1
1	63	Motor	0,75 kW
2	84	Snap ring	16
2	85	Snap ring	10
2	89	Screw	M16x14
2	78	Nut	M6
2	76	Disk	6,2
2	77	Screw	M6x10
2	80	Screw	M6x10
2	74	Front cover	D1
2	75	Nut	E2
2	79	Pin	E1
2	81	Plate angle	E1
2	82	Holding block	E1

2	83	Rear cover	D1
2	86	Pin	E1
2	87	Hinge	E1
2	88	Hinge holder	E1
2	90	Scale	E1
2	91	Angle scale	E1
3	107	Nut	M10
3	150	Screw	M5x8
3	107	Rectifier spindle	E2
3	107	Clamp nut	E2
3	108	Distance disk (aluminium)	E2
3	109	Upper rollers	E2
3	110	Upper distance rollers	E2
3	111	Upper rollers	E2
3	112	Upper distance rollers	E2
3	113	Upper distance rollers	E2
3	114	Upper distance rollers	E2
3	115	Lower rollers	E2
3	116	Lower distance rollers	E2
3	117	Lower rollers	E2
3	118	Lower distance rollers	E2
3	119	Lower distance rollers	E2
3	120	Lower distance rollers	E2
3	151	Rectifier guide cover	E2
3	152	Tapered roller bearing	6001 RS
3	153	Rectifier roller	E2
3	154	Rectifier shaft	E2
5	96	Nut	M10
5	93	Allen screw	M8x10
5	97	Allen screw	M8x10
5	91	Screw	M16x20
5	102	Screw	M16x30

5	108	Screw	M10x25
5	109	Screw	M12x35
5	95	Screw	M10x25
5	103	Screw	M10x30
5	105	Screw	M12x35
5	101	Nut	M10
5	111	Washer	10,5
5	112	Washer	13
5	110	Spring ring	10,2
5	113	Nut	M12
5	90	Angle part	E5
5	92	Rod	E5
5	94	Holder for upper rod	E5
5	98	Holder for lower rod	E5
5	99	Rod	E5
5	100	Strut	C5
5	104	Wheel / Castor	100
5	106	Braked wheel / castor	100
5	107	Tilting base	B5