













1	MBS910CSD-1B	Body Frame / Armgehäuse / Archet	
2	MBS910CSD-2B	Anchor Block / Ankerblock / Bloc d'ancrage	
2A	MBS910CSD-2A	Anchor Plate / Ankerplatte / Plaque d'ancrage	
2B	TS-2245102	Round Head Screw / Halbrundschrabe / Vis à tête ronde	M5X10L
3	MBS910CSD-3H	Shaft / Welle / Arbre	
4	TS-1504041	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux	M8X20L
5	MBS910CSD-5	Anti-Chip Cover / Spänespritzschutz / Couvercle de protection contre les copeaux	
6	MBS910CSD-6	Tapered Bearing / Kegellager / Palier conique	32006
7	TS-1550061	Spring Washer / Federscheibe / Rondelle élastique	M8
8	TS-1490041	Hex. Head Screw / Sechskantschraube / Vis à tête hexagonale	M8X45L
9	MBS910CSD-9	Hex. Nut / Sechskantmutter / Erou hexagonal	M8
10A	MBS910CSD-10A	pressure gauge / Druckmesser / Jauge de pression	
11	MBS910CSD-11	Bearing / Lager / Palier	51203
12	MBS910CSD-12	Knob / Knopf / Bouton	
13	MBS910CSD-13	Blade Tension Handle / Spanngriff, Sägeblatt / Poignée de tension de la lame	
14	MBS910CSD-14	Spring Washer / Federscheibe / Rondelle élastique	ID16.3X31.5X1.75t
15	MBS910CSD-15	Leadscrew / Leitspindel / Vis-mère	
15-1	MBS910CSD-15-1	Clamp / Klemme / Attache	
16	MBS910CSD-16	Hex. Nut / Sechskantmutter / Erou hexagonal	M16XP2
16-1	MBS910CSD-16-1	Nut / Mutter / Erou	M16XP2 T=8mm
16-2	MBS910CSD-16-2	O-Ring O-Ring Joint torique	φ17×φ27×φ5w
17	TS-1504041	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux	M8X20L
18	MBS910CSD-18	Fixed Block / Feststehender Block / Bloc fixe	
19	MBS910CSD-19	Pin / Stift / Goupille	5X40
20	MBS910CSD-20	Knob / Knopf / Bouton	M10X52L
21	MBS910CSD-21H	Fixed Block / Feststehender Block / Bloc fixe	
22	TS-1504041	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux	M8X20L
23	TS-1523051	Hex. Socker Headless Screw / Innensechskantgewindeschraube / Vis sans tête à six pans creux	M6X16L
25	MBS910CSD-25	Blade adjust stick / Einstellstab, Sägeblatt / Manche de réglage de la lame	
26	TS-1524021	Hex. Socker Headless Screw / Innensechskantgewindeschraube / Vis sans tête à six pans creux	M8X10L
27	TS-1503021	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux	M6X10L
28	MBS910CSD-28	Connecting Tube / Anschlussrohr / Tube de connexion	
29	MBS910CSD-29	Knob / Knopf / Bouton	
30	TS-1550071	Washer / Unterlegscheibe / Rondelle	M10
32	TS-2246302	Round Head Screw / Halbrundschrabe / Vis à tête ronde	M6X30L
35	TS-1503011	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux	M6X8L
38	MBS910CSD-38	Blade Adjust (Front) / Blatteinstellung (vorne) / Lame réglable (avant)	
39	TS-1524051	Hex. Socker Headless Screw / Innensechskantgewindeschraube / Vis sans tête à six pans creux	M8X20L
40	MBS910CSD-40	Hex. Nut / Sechskantmutter / Erou hexagonal	M8XP1.25
41	MBS910CSD-41	Guide / Führung / Guide	
42	MBS910CSD-42	Guide / Führung / Guide	
43	MBS910CSD-43	Eccentric Guide / Exzentrische Führung / Guide excentrique	
44	MBS910CSD-44	Bearing / Lager / Palier	608-ZZ
45	MBS910CSD-45	C-Retainer Ring / C-Haltering / Anneau de blocage	C 8
46	MBS910CSD-46	Eccentric / Guide / Exzentrische Führung	Guide excentrique
47	TS-2246102	Round Head Screw / Halbrundschrabe / Vis à tête ronde	M6X10L
48	MBS910CSD-48	Blade Cover (Front) / Blattabdeckung (vorne) / Couvercle de la lame (avant)	
49-1	MBS910CSD-49-1	Power Cutting Bracket / Halterung, Hochleistungszerspanung / Support de coupe de la puissance	
49-2	MBS910CSD-49-2	Cross Round Head Screw / Halbrundschrabe, Kreuzschlitz / Vis à tête ronde en croix	M4x28L
49-3	TS-1550041	Washer / Unterlegscheibe / Rondelle	M6
49-4	TS-2246102	Round Head Screw / Halbrundschrabe / Vis à tête ronde	M6X10L
49-5	MBS910CSD-49-5	Limit Switch / Endschalter / Commutateur de fin de course	
50-1	MBS910CSD-50-1	Limit Switch Bracket / Endschalterhalter / Support du commutateur de fin de course	

50-2	MBS910CSD-50-2	Cross Round Head Screw / Halbrundschrabe, Kreuzschlitz / Vis à tête ronde en croix M4x28L
50-3	TS-1550031	Washer / Unterlegscheibe / Rondelle M5
50-4	MBS910CSD-50-4	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux M5X15L
50-5	MBS910CSD-50-5	Limit Switch / Endschalter / Commutateur de fin de course
52	TS-1523011	Hex. Socker Headless Screw / Innensechskantgewindeschraube / Vis sans tête à six pans creux M6X6L
54	MBS910CSD-54	Blade Adjustable (Rear) / Einstellbares Blatt (hinten) / lame réglable (arrière)
55	TS-1523011	Hex. Socker Headless Screw / Innensechskantgewindeschraube / Vis sans tête à six pans creux M6X6L
56	TS-1504061	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux M8X30L
58	MBS910CSD-58	Blade Cover / Blattabdeckung / Couvercle de la lame
60	TS-2245122	Round Head Screw / Halbrundschrabe / Vis à tête ronde M5X12L
63	TS-1505061	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux M10X40L
64	TS-1505031	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux M10X25L
65	MBS910CSD-65	Frame Pivot Shaft / Schwenkwelle, Rahmen / Arbre pivot du cadre
66	MBS910CSD-66	Anti-Chip Cover / Spänespritzschutz / Couvercle de protection contre les copeaux
67	MBS910CSD-67	Tapered Bearing / Kegellager / Palier conique 32007
71	MBS910CSD-71	Motor / Motor / Moteur 1.5HP, 3ph, 400V-2/4P, 50Hz
71-1	MBS910CSD-71-1	Key / Keil / Clavette 6*6*40
72	TS-1482047	Hex. Head Screw / Sechskantschraube / Vis à tête hexagonale M6x20L
73	TS-2361061	Spring Washer / Federscheibe / Rondelle élastique M6
74S	MBS910CSD-74S	Gear Box / Getriebe / Boîte de vitesses E=1/40 G5A
75	TS-2361101	Spring Washer / Federscheibe / Rondelle élastique M10
76	TS-1505031	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux M10x25L
77	MBS910CSD-77	Reducer Cover / Abdeckung, Reduzierstück / Couvercle de réducteur
78	MBS910CSD-78	Hose Fitting / Schlaucharmatur / Raccord de flexible 8X1/4"PT
79	MBS910CSD-79	Hex. Socket / Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux M6X15L
80	MBS910CSD-80	3 Way Valve / 3-Wege-Ventil / Soupape à 3 voies
81	MBS910CSD-81	PU Tube / PU-Rohr / Tube en PU 6x240L
82	MBS910CSD-82	Valve / Ventil / Soupape 1/8"
83	MBS910CSD-83	Hose Fitting / Schlaucharmatur / Raccord de flexible 6X1/8"PT
84	MBS910CSD-84	PU Tube / PU-Rohr / Tube en PU 6x800L
85	TS-1505031	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux M10X25L
86	MBS910CSD-86	Prive Shaft Washer / Beilagscheibe, Welle / Rondelle de l'arbre d'entraînement
87	MBS910CSD-87	Round Head Key / Halbrundschrabe / Clavette à tête ronde 8X7X50
88	MBS910CSD-88	Output Shaft / Abtriebswelle / Arbre de sortie
89	MBS910CSD-89	Round Head Key / Halbrundschrabe / Clavette à tête ronde 8X7X25
90	MBS910CSD-90	Bearing Lager / Palier / 6208-2RS
91	MBS910CSD-91	Spring Bracket / Federbock / Support de ressort
91-2	MBS910CSD-91-2	Hex. Nut / Sechskantmutter / Ecrou hexagonal M8
91-3	MBS910CSD-91-3	Rally / plate / Platte
91-4	TS-2361081	Washer / Unterlegscheibe / Rondelle M8
91-5	TS-1504071	Hex. Socket Head Screw / Sechskantschraube / Vis à six pans creux M8X35
91-6	TS-1505031	Hex. Socket Head Screw / Sechskantschraube / Vis à six pans creux M10X25
91-8	MBS910CSD-91-8	Positioning plate / Positionierplatte / Plaque de positionnement
91-9	MBS910CSD-91-9	Hex. Socket Head Screw / Sechskantschraube / Vis à six pans creux M6X6
91-10	TS-2361101	Washer / Unterlegscheibe / Rondelle M10
92	MBS910CSD-92	Spring / Feder / Ressort
92A	MBS910CSD-92A	Bushing / Buchse / Douille
93	MBS910CSD-93	Hex. Nut / Sechskantmutter / Ecrou hexagonal M10
93A	MBS910CSD-93A	Washer / Unterlegscheibe / Rondelle
94	MBS910CSD-94	Locking valve / Absperrventil / Soupape de verrouillage M10X110L
96	MBS910CSD-96	Idler Wheel / Leelauftrad / Roue du galet-tendeur
99	MBS910CSD-99	Nut / Mutter / Ecrou AN06
100	MBS910CSD-100	Blade / Blatt / lame 0.9X27X2460X5/8T
101	MBS910CSD-101	Drive Wheel / Antriebsrad / Roue de commande
102	MBS910CSD-102	Drive Shaft Washer / Beilagscheibe, Antriebswelle / Rondelle de l'arbre d'entraînement

Ersatzteilliste / Liste de pièces détachés

SX-823DGB

103	MBS910CSD-103	Hex. Head Screw / Sechskantschraube / Vis à tête hexagonale M12X20L
104	MBS910CSD-104	Blade Back Cover / Hintere Blattabdeckung / Couvercle arrière de la lame
105	MBS910CSD-105	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux M6X15L
106	TS-1550041	Washer / Unterlegscheibe / Rondelle M6
106-1	MBS910CSD-106-1	Washer / Unterlegscheibe / Rondelle
107	MBS910CSD-107	Cross Round Head Screw / Halbrundschrabe, Kreuzschlitz / Vis à tête ronde en croix M5X10L
108	MBS910CSD-108	Hose Clip / Schlauchschelle / Clip de flexible 8
109	MBS910CSD-109	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux M8x15L
110	MBS910CSD-110	Flat head Allen screws inside / Innensechskantschraube, Senkkopf / Intérieur des vis à six pans creux à tête plate M8x15L(8*16)
111	MBS910CSD-111	Stoppers / Anschläge / Butées
115	MBS910CSD-115	Label Aufkleber Etiquette
116	MBS910CSD-116	Cover Abdeckung Couvercle
117	MBS910CSD-117	Cross Round Head Screw / Halbrundschrabe, Kreuzschlitz / Vis à tête ronde en croix M5X10L
161	MBS910CSD-161	Scale / Skala / Echelle
162	MBS910CSD-162	Rivet / Niet / Rivet 2
165S	MBS910CSD-165S	Distance Set Rod Assembly / Distanzstange, Baugruppe / Ensemble de la tige de réglage de la distance
165-1	MBS910CSD-165-1	Distance Set Bracket / Distanzhalterung / Support de réglage de la distance
165-2	TS-1550061	Washer / Unterlegscheibe / Rondelle M8
165-3	MBS910CSD-165-3	Knob / Knopf / Bouton
165-4	MBS910CSD-165-4	Stock Stop Rod / Anschlag Stangenmaterial / Tige d'arrêt de la barre
165-5	MBS910CSD-165-5	Distance Set Rod / Distanzstange / Tige de réglage de la distance
165-6	MBS910CSD-165-6	Hex. Nut / Sechskantmutter / Ecrou hexagonal M14xP1.5
165-7	MBS910CSD-165-7	Scale / Skala / Echelle
165-8	MBS910CSD-165-8	Rivet / Niet / Rivet 2
170S	MBS910CSD-170S	Hand Wheel Assembly / Handrad, Baugruppe / Ensemble de la roue à main
170	MBS910CSD-170	Hand Wheel / Handrad / Roue à main
170-1	MBS910CSD-170-1	Hand / Hand / Main M8
171	MBS910CSD-171	Pin / Stift / Goupille 5X35
172	MBS910CSD-172	Bearing Cover / Lagerdeckel / Chapeau de palier
173	MBS910CSD-173	Bearing / Lager / Palier 30X47X3.5
174	MBS910CSD-174	Vise Handle / Spannstockgriff / Poignée d'étau
175	MBS910CSD-175	Spring / Feder / Ressort
176	MBS910CSD-176	Bushing / Buchse / Douille
178	MBS910CSD-178	Washer / Unterlegscheibe / Rondelle ID6.5 OD18
179	MBS910CSD-179	Hex. Socket / Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux M6x15L
180	MBS910CSD-180H	Vise Jaw Bracket(Front) / Spannstockbacke (vorne) / Support de mâchoire d'étau (avant)
181	MBS910CSD-181	Vise / Spannstock / Etau
182	TS-1514011	Hex. Socket Flat Head Screw / Innensechskantschraube, Senkkopf / Vis à tête plate à six pans creux M6X12L
185	MBS910CSD-185	Vise / Spannstock / Etau
186	MBS910CSD-186H	Vise Jaw Bracket(Rear) / Spannstockbacke (hinten) / Support de mâchoire d'étau (arrière)
187	MBS910CSD-187	Vise / Spannstock / Etau
188	MBS910CSD-188	Shaft / Welle / Arbre
189	MBS910CSD-189	Grip / Griff / Poignée
190	MBS910CSD-190	Leadscrew A / Leitspindel A / Vis-mère A
191	TS-1524051	Hex. Socker Headless Screw / Innensechskantgewindeschraube / Vis sans tête à six pans creux M8X20L
192	MBS910CSD-192H	Movable Table / Verfahrbarer Tisch / Table mobile
193	MBS910CSD-193	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux M6X110L
194	MBS910CSD-194H	Swivel Arm / Schwenkarm / Bras oscillant
195	MBS910CSD-195	Hex. Nut / Sechskantmutter / Ecrou hexagonal M10

196	MBS910CSD-196	Vise Jaw Adjustable Rod / Einstellstange, Spannstockbacke / Tige réglable de mâchoire d'étau
197	MBS910CSD-197	O-Retainer Ring / O-Haltering / Joint torique de blocage 19.8X 2.4
198	TS-2210451	Hex. Head Screw / Sechskantschraube / Vis à tête hexagonale M10X45L
199	MBS910CSD-199	Tapered Bearing / Kegellager / Palier conique 32007
200	MBS910CSD-200	Bushing / Buchse / Douille
201	MBS910CSD-201	Nut / Mutter / Ecrou GUK35
202	MBS910CSD-202	Bolt / Schraube / Boulon
202-1	MBS910CSD-202-1	Hex. Nut / Sechskantmutter / Ecrou hexagonal M10-P1.5
207	MBS910CSD-207	Round Head Screw / Halbrundschrabe / Vis à tête ronde M5X15L
209	MBS910CSD-209	Control Box Base / Schaltschranksockel / Base du boîtier de commande
209-1	MBS910CSD-209-1	Knob / Knopf / Bouton
210-1	MBS910CSD-210-1	O-Retainer Ring / O-Haltering / Joint torique de blocage P16
214	MBS910CSD-214	Lable for Name Plate / Typenschild (Aufkleber) / Etiquette pour la plaque du constructeur
215	MBS910CSD-215	Control Box / Schaltschrank / Boîtier de commande
216	MBS910CSD-216	Hex Socket Plug / Sechskantstopfen / Bouchon à six pans creux 3/8"PT
216-1	MBS910CSD-216-1	Washer / Unterlegscheibe / Rondelle 15*22-2.2
217	MBS910CSD-217	Oil mirror / Ölstandsanzeige / Miroir d'huile
218	MBS910CSD-218	O-Retainer Ring / O-Haltering / Joint torique de blocage ID195X5.7W
219	TS-2361101	Spring Washer / Federscheibe / Rondelle élastique M10
220	TS-1505021	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux M10X20L
221	MBS910CSD-221B	Stand / Ständer / Montant
221-1	MBS910CSD-221-1B	Swivel Arm Base / Schwenkarmsockel / Base du bras oscillant
222	MBS910CSD-222	Filter / Filter / Filtre
223	MBS910CSD-223	Cross Round Head Screw / Halbrundschrabe, Kreuzschlitz / Vis à tête ronde en croixM4X10L
224	TS-1491081	Hex. Head Screw / Sechskantschraube / Vis à tête hexagonale M10X50L
224-1	MBS910CSD-224-1	Hex. Head Screw / Sechskantschraube / Vis à tête hexagonale M10X100L
225	MBS910CSD-225	Hex. Nut / Sechskantmutter / Ecrou hexagonal M10
229	MBS910CSD-229	Fixed Plste / Feststehende Platte / Plaque fixe
230-1	TS-1503051	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux M6*1.0-20
230-2	TS-1550041	Washer / Unterlegscheibe / Rondelle M6
230-3	MBS910CSD-230-3	Rubber Washer / Gummischeibe / Rondelle en caoutchouc
230-4	MBS910CSD-230-4	Spring Washer / Federscheibe / Rondelle élastique M6
230-5	MBS910CSD-230-5	Hex. Nut / Sechskantmutter / Ecrou hexagonal M6
231	TS-1505051	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux
232	MBS910CSD-232	Nut / Mutter / Ecrou
233	MBS910CSD-233	Adjustable Handle / Einstellbarer Griff / Poignée réglable
234	TS-1550071	Washer / Unterlegscheibe / Rondelle M10
235	TS-1505021	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux M10x20
240	MBS910CSD-240	Cooling Pump / Kühlmittelpumpe / Pompe de refroidissement 1/8HP,3PH,400V
241	MBS910CSD-241	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux M6X15
242	TS-2361061	Spring Washer / Federscheibe / Rondelle élastique M6
243	MBS910CSD-243	Micro Control Block / Mikrosteuerblock / Bloc de commande micro 3/8"x3/8"
245	MBS910CSD-245	PU Tube / PU-Rohr / Tube en PU 8x1300L
248	MBS910CSD-248	Fluid Collected Plate / Auffangplatte für Flüssigkeiten / Plaque de collecte de liquide
250-1	MBS910CSD-250-1H	Stand Leg (front) / Standfuß (vorne) / Jambe de montant (avant)
250-2	MBS910CSD-250-2H	Stand Leg(Right)(Left) / Standfuß (rechts (links) / Jambe de montant (droite) (gauche)
253	TS-2208021	Hex. Head Screw / Sechskantschraube / Vis à tête hexagonale M8x20L
254	TS-1550061	Washer / Unterlegscheibe / Rondelle M8
255	MBS910CSD-255	Hex. Nut / Sechskantmutter / Ecrou hexagonal M8
282	MBS910CSD-282	Knob / Knopf / Bouton
283	MBS910CSD-283	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux M8X15L
294-1	MBS910CSD-294-1	Brush / Support Bürstenaufleger / Support de balai
294-2	MBS910CSD-294-2	Brush / Bürste / Balai

294-3	TS-1482061	Hex. Head Screw / Sechskantschraube / Vis à tête hexagonale	M6x30L
294-4	MBS910CSD-294-4	Washer Unterlegscheibe / Rondelle / ø6.5Xø18Xt1.5mm	
294-5	MBS910CSD-294-5	Hex. Nut / Sechskantmutter / Erou hexagonal	M6
294-6	TS-1550041	Washer / Unterlegscheibe / Rondelle	M6
294-7	TS-1503021	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux	M6x10L
298	MBS910CSD-298	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux	M10X75L
301	MBS910CSD-301	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux	M10X100L
321	MBS910CSD-321	Down Bracket / Untere Halterung / Support descendant	
322	MBS910CSD-322	Limit Switch / Endschalter / Commutateur de fin de course	
323	TS-1501081	Hex. Socket Head Screw / Innensechskantschraube / Vis à six pans creux	M4X30L
323-1	TS-1550021	Washer / Unterlegscheibe / Rondelle	M4
323-2	MBS910CSD-323-2	Hex. Nut / Sechskantmutter / Erou hexagonal	M4