

SYSTEME DE FILTRATION D'AIR AFS-500

AVANTAGES

Une solution efficace pour petits ateliers, qualité JET

- 1 Nettoyage et filtrage silencieux de l'air dans votre atelier pendant le travail, filtre 98% de toutes les poussières jusqu'à 5 microns et 85% de toutes les particules d' 1 micron
- 2 Volume est réglable: 6, 8, 10m³/h
- 3 Portable avec poignée

MACHINE LIVREE AVEC

- Système de filtration d'air AFS-500
- Filtre électrostatique

DETAILS TECHNIQUES

Puissance	230 V 0,12 CV
Volume	6, 8, 10 m³/h
Filtre extérieur	5 Micron
Filtre intérieur	1 Micron
Télécommande	non
Dimensions (L x l x h)	610 x 400 x 305 mm
Poids	15 kg

NUMERO D'ARTICLE 708611M



ACCESSOIRES

ARTICLE



Filtre actif en charbon, extérieur
Set de 5 filtres

708734
70873405



Cartouche filtre de rechange, intérieur
Set de 5 filtres

708735
70873505

Plus d'accessoires voir page 129

SYSTEME DE FILTRATION D'AIR AFS-1000B

AVANTAGES

Système de filtration d'air simple et puissant pour ateliers de taille moyenne, qualité JET

- 1 Nettoyage et filtrage silencieux de l'air dans votre atelier pendant le travail, filtre 98% de toutes les poussières jusqu'à 5 microns et 85% de toutes les particules d' 1 micron
- 2 Le filtre intérieur est lavable
- 3 Capable de filtrer un espace de 50 m² en 6 minutes, ainsi en une heure l'air de votre atelier est filtré 10x
- 4 Le système de filtration peut être fixé au plafond ou posé sur un établi

MACHINE LIVREE AVEC

- Filtre électrostatique
- Dispositif de suspension
- Télécommande à infrarouge

DETAILS TECHNIQUES

Puissance S6 / S1	230 V 0,2 / 0,15 CV
Volume	12, 15, 20 m³/min
Programmable	2, 4, 8 heures
Filtre extérieur	5 Micron
Filtre intérieur	1 Micron
Télécommande	oui
Dimensions (L x l x h)	768 x 610 x 305 mm
Poids	25 kg

NUMERO D'ARTICLE 708620M



ACCESSOIRES

ARTICLE



Filtre actif en charbon, extérieur
Set de 5 filtres

708734
70873405



Cartouche filtre de rechange, intérieur lavable
Set de 5 filtres

708733
70873305

Plus d'accessoires voir page 129

ACCESSOIRES ASPIRER

ACCESSOIRES-ARTICLE	DESCRIPTION
	10000315 Tuyau transparent en PVC Ø 100 mm, longueur 2,5 m
	10000312 Tuyau transparent en PVC Ø 100 mm, longueur 5 m
	JW1022 Bague de serrage galvanisée, Ø 100 mm
	JW1019 Raccord Ø 100 mm pour rallonger vos tuyaux. Antistatique - contre les charges électrostatiques
	JW1015 Raccord en Y, Ø 100 mm. Permet un embranchement sûr de la conduite principale
	200515 Raccord en Y, Ø 100 mm avec ramification de 60-mm conçu pour l'aspiration par le haut sur les scies circulaires
	JW1013 Raccord en T, Ø 100 mm. Est utilisé là où le raccord en Y ne peut être employé
	JW1017 Raccord en coude 90°, Ø 100 mm. Nécessaire lorsque la conduite d'aspiration change de direction
	10000339 Dispositif automatique démarrage 230V
	10000340 Dispositif automatique démarrage 400V
	JW1005 Capot universel, Ø 100 mm, 355 x 355 mm
	JW1001 Capot universel, Ø 100 mm, 210 x 210 mm
	JW1010 Capot universel, Ø 100 mm, 158 x 158 mm
	JW1003 Buse d'aspiration au sol Ø 100 mm. Pour une aspiration de grande surface de poussière au sol
	JW1047 Tubulure de raccordement aux machines, Ø 100 mm
	JW1039 Raccord d'aspiration pour différents diamètres de tube de 25 à 150 mm
	JW1000 Manchon de réduction de Ø 100 à 50 mm. Réduit le tuyau d'aspiration à un diamètre plus petit et augmente ainsi la vitesse d'aspiration
	JW1053 Prise de terre comprenant : 12 m fil de cuivre avec tous les adaptateurs nécessaires pour relier votre système à la terre

ACCESSOIRES COMMENT PLACER VOTRE ASPIRATION?



Avant de vous décider pour un modèle d'aspiration JET nous vous conseillons de faire d'abord un layout pour vos machines qui doivent être adaptées à l'aspiration et pour l'endroit d'installation. Grâce à quelques références simples vous pouvez alors calculer quelle aspiration JET est la mieux adaptée à vos exigences de volume d'aspiration et de dépression Pa.

Voici un exemple pour l'installation simple de 3 machines. Veuillez respecter les règles de base suivantes:



- Placez la machine qui demande l'aspiration la plus forte le plus près de l'aspiration
- Essayez de minimiser la distance entre les machines
- Montez les conduits d'aspiration horizontalement et verticalement au-dessus des machines.
- Limitez au maximum les courbes et croisements
- Attention à installer les vannes d'arrêt pour que seule la machine qui travaille soit aspirée (voir JW 1007 et JW 1142 en bas)

ACCESSOIRES-ARTICLE	DESCRIPTION
	JW1007 Vanne d'arrêt plastifiée, Ø 100 mm
	JW1142 Vanne d'arrêt en aluminium, Ø 100 mm. Pour régler la vitesse de l'air ou pour couper des conduites entières

ACCESSOIRES ASPIRER

ACCESSOIRES-ARTICLE	DESCRIPTION
 709563	Sac à copeaux Set de 5 sacs (pour DC-1100A / DC-1900)
 708739	2 cartouches de microfiltrage (2 pièces requises pour DC-1900A)
 10000311	Sac à copeaux Set de 5 sacs (pour DC-1300)
 10000336	Sac à copeaux Set de 20 sacs (pour DC-1800)
 709565	Sac à copeaux, transparent Set de 5 sacs (pour DC-950A)
 848720	Sac de filtrage avec Logo-JET (pour DC-1000 / DC-1300)
 845692	Sac de filtrage sans Logo-JET (pour DC-1800)
 10000310	Cartouche de filtrage (pour DC-1300)
 10000335	Cartouche de filtrage (pour DC-1800)

ACCESSOIRES FILTRATION D'AIR

ACCESSOIRES-ARTICLE	DESCRIPTION
 708731	Filtre de rechange électrostatique, extérieur (pour AFS-500 / AFS-1000B)
 70873110	Filtre de rechange électrostatique, extérieur (Set de 10 filtres pour AFS-500 / 1000B)
 708734	Filtre actif en charbon, extérieur (pour AFS-500 / 1000B)
 70873405	Filtre actif en charbon, extérieur (Set de 5 filtres pour AFS-500 / 1000B)
 708733	Cartouche filtre de rechange, intérieur (pour AFS-1000B) lavable
 70873305	Cartouche filtre de rechange, intérieur (Set de 5 filtres pour AFS-1000B) lavable
 708735	Cartouche filtre de rechange, intérieur (pour AFS-500)
70873505	Cartouche filtre de rechange, intérieur (Set de 5 filtres pour AFS-500)

SCIER

RABOTER/FRAISER

TOURNER

PONCER

PERCER

MORTAISER

ASPIRER